

### Parametry sterownika - Schemat №8.2

No	tytuł	Uruchomienie instalacji	Punkt danych	ustalić wartość	Parametr	
1	Y1/Y2	Konfiguracja	Funkcja grupa miesz.1	Obieg grzewczy 1	6014	
2	Q2					
3	B1					
4	B4		Input BX	Wyjście czujnika BX3	Czujnik zasob. bufor. B4	5932
5	B9			Wyjście czujnika BX1	Czujnik temp. zewn. B9	5930
6	B3			Wyjście czujnika BX2	Czujnik CWU B3	5931
7	Q3		I/O -Module	Wyjście przekaźnik. QX31	Element wykonawczy CWU Q3	6371
8	Q6			Wyjście przekaźnik. QX33	Pompa obiegu grzew. 2 Q6	6373
9	Q4			Wyjście przekaźnik. QX35	Pompa cyrkulacyjna Q4	6375

Liczba pomp ciepła -1

Ilość 3-dr zawór mieszający -1

Ilość obiegów prostych -1

Zbiornik CWU -Tak

Solar - Nie

Moduł I/O -Tak